

# Montage

---

## 1. Montageanleitung:



(1) Leuchte auf Sockel mit Zopf 76mm aufsetzen



(2) Leuchte ausrichten und die 6 Schrauben fest anziehen



(3) Die Leuchte ist nun fertig montiert und einsatzbereit. Hauptschalter an der Unterseite betätigen. Die Leuchte ist im Stand by Modus.

## 2. Wartung

Nach der Installation und dann alle 6-12 Monate empfehlen wir das Solarpanel zu reinigen. Keine Hochdruckreiniger oder scharfe Reinigungsmittel verwenden um die Dichtungen nicht zu beschädigen. Ein sauberes Solarpanel liefert höhere Erträge.

## 3. Allgemeines:

Die Leuchte ist ab Werk vorprogrammiert. Eigene Einstellung können Sie über die App via Bluetooth vornehmen.  
für IOS: Solarflying / für Android: Solarled4.0 (beide auf englisch)  
- der seitliche rote Indikator kann in der App ausgeschaltet werden  
- sämtliche Parameter können in der App angepasst und verändert sowie der Ladezustand abgefragt werden  
- im Wartungsfall oder Akkutausch einfach seitlich den roten Deckel öffnen. Akku und Controller Einheit können seitlich heraus gezogen werden, eine Demontage ist nicht notwendig.

Für Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter [office@light-trail.com](mailto:office@light-trail.com)